

Notes d'installation d'un étal réfrigéré groupe distant

Le branchement de l'alimentation est à réaliser par votre électricien et le raccordement des cuivres, la mise en place des sondes et le réglage du régulateur par votre frigoriste.

Consignes pour l'électricien

- Pour connaître la position du boîtier électrique veuillez vous référer au plan validé avant fabrication mis à disposition du magasin ainsi qu'au repérage effectué directement sur les câbles.

Consignes pour le frigoriste

- Pour connaître la position des cuivres, des sondes et du régulateur de température, veuillez vous référer au plan validé avant fabrication mis à disposition du magasin ainsi qu'au repérage effectué directement sur les cuivres (entrées/sorties).
- Températures de consigne :
 - Évaporateurs : Entre -2°C et $+2^{\circ}\text{C}$
 - Serpents : Entre -2°C et $+2^{\circ}\text{C}$
 - Température d'évaporation : -10°C
 - Dégivrage automatique : Cycles de 20 min toutes les 4 h
 - Ces consignes sont à affiner en fonction de la température et de l'hygrométrie du magasin et du mode d'utilisation du mobilier.

En cas de difficulté ou pour toute question, contactez Bamaco par email à contact@bamaco.fr ou par téléphone au 0618124609.