

# Notes d'installation d'un étal réfrigéré groupe distant

Le branchement de l'alimentation est à réaliser par votre électricien et le raccordement des évaporateurs et des cuivres, la mise en place des sondes et le réglage du régulateur par votre frigoriste.

## Consignes pour l'électricien

- Pour connaître la position du boîtier électrique veuillez vous référer au plan validé avant fabrication mis à disposition du magasin ainsi qu'au repérage effectué directement sur les câbles.

## Consignes pour le frigoriste

- Pour connaître la position des cuivres, des sondes et du régulateur de température, veuillez vous référer au plan validé avant fabrication mis à disposition du magasin ainsi qu'au repérage effectué directement sur les cuivres (entrées/sorties).
- Températures de consigne :
  - Évaporateurs : Entre  $-2^{\circ}\text{C}$  et  $+2^{\circ}\text{C}$
  - Serpents : Entre  $-2^{\circ}\text{C}$  et  $+2^{\circ}\text{C}$
  - Température d'évaporation :  $-10^{\circ}\text{C}$
  - Dégivrage automatique : Cycles de 20 min toutes les 4 h
  - Ces consignes sont à affiner en fonction de la température et de l'hygrométrie du magasin et du mode d'utilisation du mobilier.

En cas de difficulté ou pour toute question, contactez Bamaco par email à [contact@bamaco.fr](mailto:contact@bamaco.fr) ou par téléphone au 0618124609.